



Сборка и монтаж фрамужной конструкции




■PROFILDOORS


Монтаж следует начинать со сборки дверных коробок для всех элементов композиции (дверные полотна, фрамуга)





Далее необходимо скрепить все коробки между собой, вкрутив саморезы в притворную часть коробки. Все саморезы должны быть направлены к входной группе.





После сборки каркаса конструкции, устанавливаем фрамугу.
Фиксируем при помощи саморезов с внешней стороны.



Далее, прикрутите притворную планку к нижнему торцу стационарных полотен. Полотна крепим с внешних сторон и в местах установки петель.







Затем установите каркас в дверном проеме.

Навесьте полотна, и выдержав все зазоры, надежно зафиксируйте всю конструкцию, используя монтажную пену.







После высыхания пены, установите наличники, в местах соединения двух коробок, сделайте вырез в телескопической ножке наличника.





Открытые части коробки закройте притворной планкой приклеив ее, либо закрепив финишными гвоздями.




Расчет высоты фрамуги:

Высота проема - Высота полотна - зазоры (4+10) - двойной короб (23+23) - короб (сверху) 23 - пространство для монтажа

2484 Габарит по наличнику

Ширина фрамуги 1412 = (полотно1 + полотно2 + зазоры (4+4+4))

2400 = высота полотна + зазор + короб (4мм) + высота фрамуги



sales@profildoors.ru
www.profildoors.ru

■PROFILDOORS